

DOORMATIC MILENY/EVO



IACTIVACIÓN DEL MANDO MODELO MILENY/EVO

Hay dos modos de hacerlo, Memorización en el receptor y vía radio, mediante un mando que ya funcione.

Modo 1 (Memorización en el receptor)

Paso 1. Pulsar el botón de grabación en la tarjeta del receptor situado al lado de la antena.

Paso 2. Pulsar el canal del mando nuevo que queremos memorizar.

Paso 3. La luz roja del mando se encenderá, y permanecerá encendida 0,5 segundos después de haber soltado el botón del canal correspondiente.

Paso 4. Se oirán dos pitidos y su emisor ya esta grabado.

Paso 5. Probar su funcionamiento.

Modo 2 (Memorización a distancia)

Paso 1. Sacar la carcasa embellecedora de color del transmisor ya grabado, empujándola por la pestaña de media luna. **(En el mod. EVO correr la tapa hasta dejar a la vista el micropulsador que se encuentra junto a la pila).**

Paso 2. Pulsar con un bolígrafo o similar el pulsador de apertura de grabación del emisor ya grabado.

Paso 3. Una vez reconocido y aceptado por el receptor la ventana de grabación quedará abierta.

Paso 4. Tendremos 45 segundos para accionar el pulsador del nuevo mando que queremos dar de alta.

Paso 5. Si el mando nuevo es reconocido, aceptado y grabado, el receptor emitirá dos pitidos consecutivos.

Paso 6. Comprobar que el mando funciona.