

**HORMANN HS2-26975/HS4-27015/HSM4-26975
HS2-40685/HSM4-40685/HSE2-40685
HORMANN HSM4-868/HSE2-433/HSP4C-868/HSZ2-868**



Observaciones previas importantes:

La operación de codificación provocará la apertura de la puerta. Con el fin de evitar accidentes, le aconsejamos que programe el mando a distancia desde el interior del garaje.

Cómo codificar su nuevo mando a distancia:

Coja con una mano el mando a distancia ya programado. Apriete el primer botón y manténgalo pulsado.

Con la otra mano, coja el nuevo mando a distancia y sitúe ambos mandos a distancia como sigue:

Uno junto al otro en el caso de los mandos con botones azules.

Frente a frente en el caso de los mandos con botones verdes o grises.

Apriete el mismo botón del mando nuevo y manténgalo pulsado.

El diodo de su nuevo mando a distancia parpadeará lentamente durante 4 segundos y luego con mayor rapidez, lo que significa que la operación ha funcionado.

Ya puede usted soltar todos los botones de los mandos a distancia.

Haga lo mismo con los demás botones del mando a distancia.

Compruebe que su nuevo mando a distancia funciona correctamente.