

## INSTRUCCIONES PARA DAR DE ALTA EN EL RECEPTOR



**GM-VENDING**



**COMPATIBLE**

**Nota Técnica:** Los botones PR y PV significan (P)rogramación Relé (R)ojo y (P)rogramación Relé (V)erde respectivamente. Los leds LR y LV hacen referencia al color R : Rojo y V : Verde.

### **Para activar el Relé rojo:**

Pulsar durante 2 segundos el botón PR del receptor, el led LR se enciende de forma continua; durante los dos siguientes segundos pulsaremos el botón deseado del nuevo mando para programarlo. Tras hacer esto esperamos unos segundos y probamos que el mando funcione correctamente.

### **Para activar el Relé verde:**

Pulsar durante 2 segundos el botón PV del receptor, el led LV se enciende de forma continua; durante los dos siguientes segundos pulsaremos el botón deseado del nuevo mando para programarlo. Tras hacer esto esperamos unos segundos y probamos que el mando funcione correctamente.