

# MANDO PROGRAMABLE DTM-ROLL 433 u 868



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El mando a distancia que UD ha adquirido forma parte de la línea DTM (Detumando S.L). Están destinados exclusivamente para accionar automatizaciones para abrir y cerrar puertas de garaje y similares, así como para bloquear y desbloquear las máquinas de tabaco. Ésta línea está formada por **DTM con código evolutivo ó variable (DTM-ROLL)**. Cada modelo dispone de 2 y 4 canales o botones, los cuales están destinados para poder ser funcionales como compatibles de receptores de las siguientes marcas tengan o no código de instalador: APRIMATIC TR2, BFT, CLEMSA MUTANCODE, ERREKA, MATICDOOR MILENY, ROPER, NICE SMILO, JCM, PUJOL VARIO OCEAN, GIBIDI, DEA SYSTEM, FORSA, DMIL, MASTER INGENIEROS, NUEVA CASTILLA, ELEMAT, ZIBOR, HYDOM, EMFA, CUBELLS, ALFA TORRES, ELECTRO PARKING, EP, NEO, ARF 2, HIBRID PLUS, CYACSA.

**Disponible en 2 y 4 botones**

## PROGRAMACIÓN

Debe ser programado con nuestra **RF PLUS y ROLLING PLUS**.

Sólo podremos copiar los mandos evolutivos indicados, tengan o no código de instalador.

### **Con la RF PLUS:**

Para programar nuestro mando **DTM-ROLL 433 o DTM-ROLL 868**, seguiremos los siguientes pasos:

1.- Enchufar el conector hembra de cinco pines al conector macho de cuatro pines con la marca negra hacia arriba, dejando el pin hembra libre. 2.- Poner el mando original en la zona de copia y comprobar que emite un sonido al transmitir. 3.- Pulsar y mantener pulsado el botón A de nuestra **RF PLUS**, la luz superior derecha se encenderá y apagará rápidamente, sin dejar de pulsar, empezaremos a transmitir con el mando original, durante unos segundos, sin dejar de transmitir hasta que la luz se apague. 4.- Hacer exactamente los mismos pasos que en el caso 4, pero ésta vez pulsando y manteniendo pulsado el botón B de nuestra **RF PLUS**. 5.- Pulsar el botón C, la luz de la **RF PLUS** se pondrá intermitente rápido y se apagará al cabo de unos segundos (5 o 6 segundos) y permanecerá encendida, en caso contrario, deberá repetir todos los pasos. 6.- Para continuar o repetir, será siempre necesario pulsar **ENTER** después de lograr la copia.

### **Con la ROLLING PLUS:**

Consultar en el Manual de la Rolling Plus el procedimiento a seguir, de acuerdo a la marca que desee duplicar.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- MARCA: DETUMANDO S.L
- MODELOS: DTM-ROLL
- BOTONES: 2 Y 4
- MICROSWITCH: ----
- FRECUENCIA: 433.93 / 868.68 MHz
- TIPO DE PILA: 12 V
- COPIAR CON: DTM ROLL 433 u 868 (según sea el caso)