

Emisor ST3/N TERRA

Código inteligente, seguro, fiable e incopiable. **COMPATIBLE CON SMART, ERK y NE1**

Opción de utilizar los emisores **ST3/N TERRA** con Hopping Code o cómo si fueran de código fijo, a seleccionar en el receptor.

Emisor ST3/N TERRA.

Permite accionar hasta cinco funciones independientes con tres pulsadores.

Función 1.
Pulsador superior



Función 3 (2 para ERK y NE1)
Pulsador central.



Función 2 (3 para ERK y NE1)
Pulsador inferior.




Función 4.
Pulsador central y
Inferior simultáneamente.




Función 5.
Pulsador superior e
inferior
Simultáneamente.



Función especial (SMART)
Función 6 (ERK y NE1)
Pulsador superior y
Central simultáneamente.



Función 6 (SMART)
Función especial (ERK y NE1)
Pulsador trasero



Función Especial.

Utilizada para dar de alta otros emisores en el receptor sobre el que se está actuando, ver instrucciones del receptor o consultar a su instalador.

Cambio de la pila del emisor.

Para cambiar la pila quitar el tornillo de la parte trasera del mando y con un destornillador separar la parte lateral del mando desde arriba. Dentro aparece el circuito electrónico donde se ubica la pila del dispositivo.



Tipo de pila a sustituir:
1 pila alcalina 12V